

HJERTEGARN ♥

Since 1926



1257 / Ragg strømper

GARN: Ragg- Strømpegarn (70% uld sw, 30% nylon).

STØRRELSER: 25/26 (27/28) 30/31 (32/33) 35/36 (38/39) 40/41 (42/43).

GARNFORBRUG: 2 (2) 2 (3) 4 (4) 4 (4) .

VEJLEDENDE PINDE: Strømpepinde nr. 4,5.

STRIKKEFASTHED: 8½ masker = ca. 5 cm.

Slå 28 (28) 32 (32) 36 (36) 40 (40) masker op med 2 pinde. Fordel maskerne på 4 pinde og strik 6 (6) 7 (7) 8 (8) 9 (9) cm rib (2 ret, 2 vrang). Fortsæt i glat med 7 (7) 8 (8) 9 (9) 10 (10) masker på hver pind, til arbejdet måler 12 (13) 14 (15) 16 (16) 17 (17) cm.

HÆL

Sæt 1. og 4. pinds masker over på én pind = 14 (14) 16 (16) 18 (18) 20 (20) masker. Strik glat, frem og tilbage – 5 (5½) 6 (6½) 7 (7½) 8 (8½) cm – slut med 1 vrangpind.

RUNDING AF HÆL

Strik ret til de sidste 6 (6) 7 (7) 8 (8) 9 (9) masker, - 2 drejet ret sammen, 1 ret.

Vend, 1 vrang løs af, strik vrang til de sidste 6 (6) 7 (7) 8 (8) 9 (9) masker, - 2 vrang sammen, 1 vrang.

Vend, 1 ret løs af, strik ret til de sidste 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) masker = til 1 maske før sidste vending – 2 drejet ret sammen, 1 ret.

Vend, 1 vrang løs af, - strik vrang til de sidste 4 (4) 5 (5) 6 (6) 7 (7) masker, - 2 vrang sammen, 1 ret.

Vend, og fortsæt på denne måde til alle masker er på pinden = 8 (8) 10 (10) 10 (10) 12 (12) masker. Strik 1 pind ret.

Strik masker op langs hælen således: 10 (11) 12 (12) 13 (14) 15 (16) masker langs hæleens ene side, strik 2. og 3. pind 7 (7) 8 (8) 9 (9) 10 (10) masker, - 10 (11) 12 (12) 13 (14) 15 (16) masker langs hæleens anden side.

Fordel maskerne således (deles midt i hælen):

1. pind: 14 (15) 17 (17) 18 (19) 21 (22) masker.

2. pind: 7 (7) 8 (8) 9 (9) 10 (10) masker.

3. pind: 7 (7) 8 (8) 9 (9) 10 (10) masker.

4. pind: 14 (15) 17 (17) 18 (19) 21 (22) masker.

KILEN

1. pind: Strik ret til de sidste 2 masker, - 2 ret sammen.

2. og 3. pind: Glat.

4. pind: 2 drejet ret sammen, - strik ret pinden ud.

Gentag disse indtagninger på hver 2. omgang, til der igen er 7 (7) 8 (8) 9 (9) 10 (10) masker på hver pind.

Fortsæt i glat til foden måler 8½ (9½) 10 (11) 12 (13½) 15 (17) cm – efter hælen, hvor maskerne er strikket op på siden af hælen.

TÅEN

1. pind: Strik ret til de sidste 3 masker, - 2 ret sammen, 1 ret.

2. pind: 1 ret løs af, 1 ret, træk den løse maske over, - strik ret pinden ud.

3. pind: Som 1. pind.

4. pind: Som 2. pind.

Gentag disse indtagninger på hver 2. omgang til der er 12 (12) 12 (12) 12 (16) 16 (16) masker i hele omgangen. Strik 1 omgang efter sidste indtagning.

Sæt 1. og 4. pinds 6 (6) 6 (6) 6 (8) 8 (8) masker over på én pind, og 2. og 3. pinds 6 (6) 6 (6) 6 (8) 8 (8) masker over på én pind. Sy maskerne sammen med maskesting, eller vend strømpen og luk maskerne af, idet maskerne samtidig strikkes sammen 2 og 2 (én fra hver pind).

Strik den anden sok på samme måde.

MONTERING

Sokkerne bør ikke presses, men kan lægges fladt ud mellem våde håndklæder .

Ragg

70% Uld superwash
30% Nylon
50g = 77m
Velegnet til sokker og sweater



Anvend et uldvaskemiddel



4½



16m

766 183 762 722 723 744 075 284 1203 1155 2219 1902 9130 4530 3909

1036 7810 209 819 204 279 1944 737 990 1107 2689 6995 1850 3810

8799 New



1268



1270 New



1267



1271 New



7716



1269



1272 New



1277



HJERTEGARN A/S
DENMARK
Since 1926



01.06.2022

www.hjertegarn.dk

